

SOS-Alarm

Protokoll för att skicka larm till SOS-Alarm finns i Atlantis. Detta finns i samtliga versioner.
Protokoll: SOS-Access V1.0

Följande behövs för skicka larm till SOS-Alarm:

1,X28 Abonnemang hos Telia (500:- engångs kostnad och 150:-/Kvartal (2003))

Från telia får du ett X28-Användarnummer och lösenord.

2,Abonnemang hos SOS-Alarm (SOS-Alarm Stockholm 08-4401880)

Från SOS Alarm får du en kort/datakomadress, ett lösenord samt en värddatoradress

Du får också en eller flera larmkoder (larm-id) tex en larmkod för hissarm och en annan för driftarm.

Inställningar i Atlantis:

Inställningar för att skicka till SOS-Alarm görs idag i regedit:

Skapa en nyckel under LCServer som heter SOS lägg till följande värden.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Larmia\LCServer\SOS

Värdenamn	Typ	Standardvärde	Beskrivning
Port	REG_SZ	-	Kom-port
ModemInit	REG_SZ	"AT"	(Behövs ej)
ModemReset	REG_SZ	"AT"	(Behövs ej)
RAS	REG_DWORD	0	1 om porten används för RAS
Telnr	REG_SZ	""	Nummer till Telia (ATDT020391010)
Villkor	REG_SZ	"TILL"	Funktionsstyrning
AccessStr	REG_SZ	""	se *
KortAdr	REG_SZ	""	Kort/datakomadress SOS
PassWord	REG_SZ	""	Lösenord SOS
LarmKod0 (0-6)	REG_SZ	""	Olika larmkod för varje larmklass
Larm0 (0-6)	REG_DWORD	1	1 om larmklassen skall skickas

*

Access-strängen består av Användarnummer och lösenord för X28-abonnemanget. Samt värddatoradressen. Detta får man av SOS alarm.

Ex

N123456XYZ123-02403nnnnnnnss (där nnnnnnss är värddatoradressen)

Övrigt

Kortadress kallar SOS ibland för Datakom

Om det bara är en Larmkoden så brukar den ha värdet XL23+Kortadress