

13 Omstartskoder (USTART)

- 1 Kommunikation, hantering av händelselista, läs av digital in.
- 2 Analogmätning
- 3 Går in i funktionen som hanterar saker som skall göras varje sekund.
- 4 Tangentbordshantering, Sändning av händelser, Sändning av block. Uppdatera lysdioder, Kommunikationsmottagning.
- 5 Tangentbordshantering.
- 6 Konvertering av analogmätvärden
- 7 Analogsampling.
- 8 Kommunikationsmottagning.
- 9
- 10 Objektkörning, villkor 1- 5, Går in i funktionen som hanterar saker som skall göras varje sekund.
- 11 Villkor 6-10, Kalibrering.
- 12 Villkor 11-15, Digital ut utställning.
- 13 Villkor 16-20, 'Sänd allt funktionen'
- 14 Villkor 21-25,
- 15 Villkor 26-30, Modemhantering (Om modem PROM)
- 16 Villkor 31-35
- 17 Villkor 36-40,
- 18 Villkor 41-45, Reglering.
- 19 Villkor 46-50, Öka/Minska
- 20 Villkor 51-55, Öka/Minska
- 21 Villkor 56-60, Blocköverföring
- 22 Kommunikation
- 23 Uppdatering av lysdioder
- 24 Fyll sändningslista
- 25 Kontrollerar tid kvar för duc-loggning
- 26 mai_2sample Ingång
- 27 mai_2sample Klar med I2C
- 28 mai_2sample Utgång
- 29
- 30 Analogin modul A.
- 31 Analogin modul B
- 32 Analogin modul C
- 33 Analogin modul D
- 34 Analogin modul E
- 35 Analogin modul F
- 36 Analogin modul G
- 37 Analogin modul H
- 38 Analogin modul I
- 39 Analogin modul J
- 40 Analogin modul K
- 41 Analogin modul L
- 42 Analogin modul A.
- 43 Analogin modul B
- 44 Analogin modul C

45	Analogin modul D
46	Analogin modul E
47	Analogin modul F
48	Analogin modul G
49	Analogin modul H
50	Analogin modul I
51	Analogin modul J
52	Analogin modul K
53	Analogin modul L

63	-
64	-
70	Beräkning av systemfunktioner
71	Beräkning av systemfunktioner
72	Beräkning av systemfunktioner
73	Beräkning av systemfunktioner
90	-
99	Omstart med ny editering