

Prombyte LS920

Vid prombyte gör så här:

Spara upp ev. kalibrering till DHC'n.

Gå till SYSTEM->KALLIBRERING->ANGE KODEN 331. Tryck sedan på '+' och sedan på '+' igen. Du kommer då få ett meddelande: "DATA ÖVERFÖRD"

Se till att du inte är uppladdad (ESD). Ta gärna i någon jordad metall.

Jacka ur CPU-kortet från Duc:en.

Duc:en behöver ej göras spänningslös.

Lossa prommarna med en liten skruvmejsel från sidan

Ersätt prom IC9 med IC9 och IC10 med IC10

Observera förskjutningen i sidled.

Montera CPU-kortet igen. (Kontrollera att stiften i kontakten inte böjs)

Ladda om duc:en