



INDIKERINGSTABLÅ LS-112



12 Indikeringspunkter med gula lysdioder. ("Lampprov" erhålles när bastablån LS-108:s larmprovsknapp hålls intryckt.)

Inkopplingsanvisning för LS-112



Plint A

Givare:	1	Anslutning:	A1
	2		A2
	3		A3
	.		.
	.		.
	12		A12
Gemensam återledare			A13 och A14
matning +			A15
matning -			A16